

**CHANGING PARAMETERS ENTER MANAGER SECURITY CODE: 1001**

▼ → until ENTER SECURITY CODE → ► to edit → ▲ for 1 ► → to accept  
→ ► for 0 → ► for 0 → ▲ for 1 ► to accept

**ENTER PARAMETERS SETUP:**

▲ OR ▼ until EDIT PARAMETERS? YES → ► to accept

**POT AND PAN CYCLE (Parameter)** Sets the time, in seconds, that the wash cycle will dwell to provide additional ware cleaning. Cycle stays active until toggled out or machine auto times out.

▼ → until POT PAN PAUSE → ► → ▲ OR ▼ to ADJUST # SECONDS → ►  
→ ▲ OR ▼ until SAVE SETTINGS AND EXIT?

**SANITIZATION MODE (Parameter)** Sets the operating temperatures that regulate the tank heaters and the internal booster (if provided). Parameter may be set for high temp or low temp (chemical) sanitizing mode.

▼ → until SANITIZATION MODE → ► to edit → ▼ to enable → ► to accept →  
▲ OR ▼ until SAVE SETTINGS AND EXIT? → ► to save

**AUTO TIMER (Parameter)** Pumps and conveyor shut down after this period of inactivity to save energy after the last rack leaves the final rinse zone.

▼ → until AUTO TIMEOUT → ► to edit → ▲ OR ▼ to adjust # minutes → ►  
to accept → ▲ OR ▼ → until SAVE SETTINGS AND EXIT? → ► to save

**LOW FINAL RINSE TEMPERATURE ALERT (Parameter)** Enables or disables an alert indicating that the final rinse temperature has been below 180°F for a short period of time. *This is required to be enabled for all units on cruise ships.*

▼ → until LOW FR TEMP ALERT → ► to edit → ▼ to enable → ► to accept →  
▲ OR ▼ → until SAVE SETTINGS AND EXIT? → ► to save

**LOW TANK TEMPERATURE ALERT (Parameter)** Enables or disables an alert indicating that the temperature in at least one tank has been below its minimum temperature for a period of time.

▼ → until TANK TEMP. ALERT → ► to edit → ▼ to enable → ► to accept →  
▲ OR ▼ → until SAVE SETTINGS AND EXIT? → ► to save

**WATER HARDNESS (Parameter)** Sets the water hardness, in grains per gallon, of the incoming water to determine when the machine will need delimed.

▼ → until WATER HARDNESS → ► → ▲ OR ▼ to adjust grains → ► →  
▲ OR ▼ → until SAVE SETTINGS AND EXIT? → ► to save

**CLEAR DELIME:**

Enter Security Code 1001 as above → ▼ until CLEAR DELIME MESSAGE? YES → ► to clear message

**DIRTY WATER MODE (Parameter)** Enables or disables the Dirty Water Alert and changes its behavior. "Disabled" turns off this feature. "Alert Only" provides a visual alert on the main display after a set time, which indicates that the water in the machine should be changed. "Alert & Lockout" provides both a visual alert on the main display and also prevents operation of the machine until the water is drained and refilled.

▼ → until DIRTY WATER MODE → ► to edit → ▼ → to ALERT & LOCK OUT → ►  
to accept OR ▼ → to ALERT ONLY → ► to accept

**DIRTY WATER TIMEOUT (Parameter)** (Only shown when Dirty Water Mode is not set to "Disabled") Sets the approximate time in hours of running ware through the unit before the Dirty Water Alert is displayed.

▼ → until DIRTY WATER TIME → ► to edit → ▲ OR ▼ to adjust # hours → ►  
to accept → ▲ OR ▼ → until SAVE SETTINGS AND EXIT? → ► to save

**ENERGY SAVER TIMEOUT (Parameter)** Sets the inactivity time, in hours, before the machine enters Energy Saver Mode. Energy Save disables maintenance heat and fills until the "STOP" key is pressed.

**SET ENERGY SAVER TIME:**

▼ → until ENERGY SAVER TIME → ► to edit → ▲ OR ▼ to adjust # hours → ►  
to accept → ▲ OR ▼ → until SAVE SETTINGS AND EXIT? → ► to save

**CLEAR ENERGY SAVER MESSAGE:**

Display Shows: Energy Saver Active → Press  to return to normal operation

**CHANGE MANAGER CODE (Parameter)** Allows the kitchen manager to change the Security Code from the default 1001.

▼ → until CHANGE MGR. CODE? → ► to edit → ▲ OR ▼ to adjust # → ►  
to accept 1st # → ▲ OR ▼ to adjust # → ► to accept 2nd # → ▲ OR ▼  
to adjust # → ► to accept 3rd # → ▲ OR ▼ to adjust # → ► to accept 4th #  
→ ▲ OR ▼ until SAVE SETTINGS & EXIT? → ► to save

**CANCELLATION OF SETTINGS (Parameter)**

**CANCEL SETTINGS AND EXIT:** Undoes all changes made after the last save and returns to the main temperature display.

▼ → until CANCEL SETTINGS AND EXIT? → ► to exit

**PRESSING STOP KEY (At any time in the menus):** Undoes all changes made after the last save and returns to the main temperature display.

At any point in changing the Settings →  to exit



**POUR MODIFIER LES PARAMÈTRES, ENTRER LE CODE DE SÉCURITÉ DE GESTION : 1001**

▼ → Jusqu'à ENTRER LE CODE DE SÉCURITÉ → ► pour éditer → ▲ pour 1 ► pour confirmer → ► pour 0 → ► pour 0 → ▲ pour 1 ► pour confirmer

**ENTRER EN RÉGLAGE DES PARAMÈTRES :**

▲ OU ▼ jusqu'à MODIFIER PARAMÈTRES ? OUI → ► pour confirmer

**CYCLE POUR MARMITES ET USTENSILES (Paramètre) :** Règle la durée en secondes pendant laquelle le cycle de lavage restera stationnaire afin de donner du temps additionnel pour le lavage des articles. Le cycle demeure actif jusqu'à ce qu'il soit interrompu ou que l'appareil s'arrête par auto-minutage.

▼ → jusqu'à PAUSE MARMITES/USTENSILES → ► → ▲ OU ▼ pour RÉGLER LE NOMBRE DE SECONDES → ► → ▲ OU ▼ jusqu'à SAUVEGARDER LES RÉGLAGES ET QUITTER ?

**MODE D'ASSAINISSEMENT (Paramètre) :** Règle les températures de fonctionnement qui régulent les éléments électriques de la cuve et le surchauffeur intégré (si livré). Ce paramètre peut être réglé pour la haute température ou la basse température (mode d'assainissement par des produits chimiques).

▼ → jusqu'à MODE D'ASSAINISSEMENT → ► pour éditer → ▼ pour activer → ► pour confirmer → ▲ OU ▼ jusqu'à SAUVEGARDER LES RÉGLAGES ET QUITTER ? → ► pour sauvegarder

**AUTO-MINUTAGE (Paramètre) :** Pour économiser de l'énergie, lorsque le dernier panier a quitté la zone du rinçage final, les pompes et le convoyeur s'arrêtent après une certaine période d'inactivité.

▼ → jusqu'à AUTO-MINUTAGE → ► pour éditer → ▲ OU ▼ pour régler le nombre de minutes → ► pour confirmer → ▲ OU ▼ jusqu'à SAUVEGARDER LES RÉGLAGES ET QUITTER ? → ► pour sauvegarder

**ALARME DE BASSE TEMPÉRATURE AU RINÇAGE FINAL (Paramètre) :** Active ou désactive une alarme indiquant que la température du rinçage final est descendue sous les 180°F (82°C) pendant un court laps de temps. *Les navires de croisière exigent l'activation de cette alarme sur toutes les machines.*

▼ → jusqu'à ALERTE TEMP. BASSE R.F. → ► pour éditer → ▼ pour activer → ► pour confirmer → ▲ OU ▼ jusqu'à SAUVEGARDER LES RÉGLAGES ET QUITTER ? → ► pour sauvegarder

**ALARME DE BASSE TEMPÉRATURE DANS LES CUVES (Paramètre) :** Active ou désactive une alarme indiquant que la température d'au moins une des cuves est descendue en bas de son minimum requis pendant une période de temps.

▼ → Jusqu'à ALARME TEMP. DES CUVES → ► pour éditer → ▼ pour activer → ► pour confirmer → ▲ OU ▼ jusqu'à SAUVEGARDER LES RÉGLAGES ET QUITTER ? → ► pour sauvegarder

**DURETÉ DE L'EAU (Paramètre) :** Règle la dureté de l'eau d'arrivée en grains au gallon US pour fixer le moment où la machine devra être détartrée.

▼ → jusqu'à DURETÉ DE L'EAU → ► → ▲ OU ▼ pour régler les grains → ► → ▲ OU ▼ jusqu'à SAUVEGARDER LES RÉGLAGES ET QUITTER ? → ► pour sauvegarder

**SUPPRIMER LE DÉTARTRAGE :**

Entrer le code de sécurité 1001 comme ci-dessus → ▼ jusqu'à SUPPRIMER LE MESSAGE DE DÉTARTRAGE ? OUI → ► pour supprimer le message

**MODE D'EAU SOUILLÉE (Paramètre) :** Active ou désactive l'Alarme d'eau souillée et modifie son comportement. Le mot « Désactivée » met un terme à cette fonction. Les mots « Alerte seulement » affichent une alarme visuelle à l'écran principal après un temps pré-réglé, indiquant que l'eau des cuves de la machine devrait être changée. Les mots « Alerte & Verrouillage » indiquent en même temps une alarme visuelle à l'afficheur principal, et aussi, bloquent le fonctionnement de la machine jusqu'à ce que l'eau ait été vidangée et qu'un remplissage ait eu lieu.

▼ → jusqu'à MODE D'EAU SOUILLÉE → ► pour éditer → ▼ → à ALERTE & VERROUILLAGE → ► pour confirmer OU ▼ → à ALERTE SEULEMENT → ► pour confirmer

**DÉLAI ÉCOULÉ – EAU SOUILLÉE (Paramètre) :** (Affiché seulement si le Mode d'eau souillée n'est pas réglé à « Désactivée »). Cela fixe la durée approximative (en heures) du temps passé au lavage de la vaisselle et des ustensiles dans l'appareil avant que l'Alarme d'eau souillée ne soit affichée.

▼ → jusqu'à DURÉE – EAU SOUILLÉE → ► pour éditer ▲ OU ▼ pour fixer le nombre d'heures → ► pour confirmer → ▲ OU ▼ jusqu'à SAUVEGARDER LES RÉGLAGES ET QUITTER ? → ► pour sauvegarder

**DÉLAI AVANT L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE (Paramètre) :** Fixe la période d'inactivité, en heures, avant que la machine n'entre en Mode d'économie de l'énergie. L'économiseur d'énergie désactive la chaleur et le remplissage de maintien jusqu'à ce que la touche « STOP » ait été enfoncée.

**RÉGLAGE DU DÉLAI AVANT L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE :**

▼ → jusqu'à DÉLAI AVANT L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE → ► pour éditer → ▲ OU ▼ pour régler le nombre d'heures → ► pour confirmer → ▲ OU ▼ jusqu'à SAUVEGARDER LES RÉGLAGES ET QUITTER ? → ► pour sauvegarder

**POUR SUPPRIMER LE MESSAGE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE :**

L'afficheur indique : Économiseur d'énergie actif → Appuyer sur  pour revenir au fonctionnement normal

**POUR MODIFIER LE CODE DE GESTION (Paramètre) :** Permet au gestionnaire de la cuisine la modification du code de sécurité par défaut de 1001.

▼ → Jusqu'à MODIFIER LE CODE DE GESTION ? → ► pour éditer → ▲ OU ▼ pour ajuster le N° → ► pour confirmer le 1<sup>er</sup> N° → ▲ OU ▼ pour ajuster le N° → ► pour confirmer le 2<sup>ème</sup> N° → ► pour confirmer le 3<sup>ème</sup> N° → ► pour confirmer le 4<sup>ème</sup> N° → ► pour sauvegarder

**ANNULATION DES RÉGLAGES (Paramètre) :**

**ANNULER LES RÉGLAGES ET QUITTER :** Défait tous les changements effectués après la dernière sauvegarde et revient à l'affichage des températures sur l'écran principal.

▼ → Jusqu'à ANNULER LES RÉGLAGES ET QUITTER ? → ► pour quitter

**ENFONCER LA TOUCHE STOP (En tout temps dans les menus) :** Défait tous les changements effectués après la dernière sauvegarde et revient à l'affichage des températures sur l'écran principal.

À n'importe quelle étape pendant la modification des réglages →  pour quitter

