

DE | S-Pedelec: Gelbe Seitenstrahler an Gabel anbringen

Hinweisblatt | Version 1

Achtung! Ohne seitliche Reflektoren ist das S-Pedelec nicht zulassungskonform!



Position der Seitenstrahler

Zusammen mit Ihrem S-Pedelec bekommen Sie zwei selbstklebende gelbe Seitenstrahler ausgehändigt. Bringen Sie diese vor der ersten Fahrt auf der linken und rechten Seite der Gabel an. Bitte bringen Sie beide Reflektoren an, auch wenn in Ihrem Land eine andere Anzahl von Reflektoren gilt. Die Typengenehmigung sieht 2 Reflektoren vor. Der Abstand zwischen Boden und Seitenstrahlern muss 500 mm betragen.

1. Reinigen und trocknen Sie – falls nötig – den Bereich, auf den die Reflektoren geklebt werden.
2. Entfernen Sie dann die Schutzschicht auf der Rückseite der Strahler und bringen Sie die Reflektoren an.