

## PER INIZIARE | L'ECOSISTEMA ALTAIR io



### FASE 1

#### WEB APP GRID

1. Accedere alla web app Grid.
2. Non avete un account? Contattate MSA.



### FASE 2

#### APP GRID PER DISPOSITIVI MOBILI

1. Scaricare l'app Grid per dispositivi mobili da Google Play o dall'App Store di Apple.
2. Accedere al proprio account di MSA Grid.



### FASE 3

#### ALTAIR io 4


1. Nella web app Grid, impostare il profilo di configurazione del cloud di ALTAIR io 4 del cliente nella scheda Risorse > Configurazione. In caso contrario vengono utilizzate le impostazioni predefinite.
2. Di solito i dispositivi arrivano preattivati sull'account con la configurazione predefinita. All'accensione, ogni dispositivo si connette e applica la configurazione predefinita.
3. Non ci sono dispositivi attivati? Utilizzare la configurazione guidata di ALTAIR io 4 nell'app Grid per dispositivi mobili.



### FASE 4

#### ALTAIR io DOCK

1. Assemblare il banco e collegarlo all'alimentazione.
2. Utilizzare la configurazione guidata dell'ALTAIR io DOCK nell'app Grid per dispositivi mobili. Nota: verificare di essere connessi al banco di prova principale, che è l'ultimo a destra.
3. Configurare le impostazioni del banco, assegnando anche un identificativo univoco utilizzato nel proprio account Grid.



### FASE 5

#### ALTAIR io CHARGE

1. Avviare l'ALTAIR io Charge.
2. Utilizzare la configurazione guidata dell'ALTAIR io Charge nell'app Grid per dispositivi mobili.
3. Assegnargli un identificativo univoco che sarà usato nel proprio account Grid.



### FASE 6

#### TAG MSA ID

1. Nella web app Grid, impostare l'elenco dei dipendenti nella scheda delle etichette.
2. Nell'app Grid per dispositivi mobili, usare la configurazione guidata del Tag per assegnarlo a un lavoratore o per la restituzione. Nota: l'app Grid per dispositivi mobili compilerà automaticamente l'elenco dei dipendenti.