

Manual Delime | Desincrustación manual | Détartrage manuel

1 Prepare
Preparar
Préparation

DISABLE DETERGENT
INHABILITAR DETERGENTE
DÉSACTIVER LE DÉTERGENT

NOTE CURRENT TIMEOUT
ANOTAR EL TIEMPO DE ESPERA ACTUAL
NOTER LE TEMPS D'ARRÊT ACTUEL

MANAGER > OPERATION PARAMETERS > AUTO TIMEOUT

SET TO 30 MIN
AJUSTAR A RÉGLER À

POUR IN EACH TANK FOLLOW CHEMICAL MANUFACTURER INSTRUCTIONS FOR DOSING
VERTER EN CADA TANQUE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE QUÍMICO PARA LA DOSIFICACIÓN
VERSER DANS CHAQUE CUVE SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT DU PRODUIT CHIMIQUE

2 Run
Ejecutar
Commencer

IF LIME REMAINS, RUN AGAIN
SI QUEDA CAL, VOLVER A PONER EN MARCHA
S'IL RESTE DU CALCAIRE, RECOMMENCER

3 Reset
Reajustar
Réinitialiser

RESET TIMEOUT
REAJUSTAR EL TIEMPO DE ESPERA
RÉINITIALISER LE TEMPS D'ARRÊT

MANAGER > OPERATION PARAMETERS > AUTO TIMEOUT

ENABLE DETERGENT
HABILITAR DETERGENTE
ACTIVER LE DÉTERGENT

Auto Delime | Desincrustación automática | Détartrage automatique

1 Prepare
Preparar
Préparation

DELIME RECOMMENDED

MANAGER > ACTIONS > RUN DELIME CYCLE

BOTTLE #1
BOTELLA #1
BOUTEILLE NO 1

DELIME TANK
CUVE DE DÉTARTRAGE
ELIMINAR LAS CALCIFICACIONES DEL TANQUE

BOTTLE #2+
BOTELLA #2+
BOUTEILLE NO 2+

2 Run
Ejecutar
Commencer

AUTO DELIME COMPLETE

AUTO OFF
APAGADO AUTOMÁTICO
CYCLE AUTO À L'ARRÊT